



SAR Pump Maintenance Checklist/ Liste de contrôle de Maintenance pompe SAR

Pump Serial #/ Pompe série#:	Address of Pump/Adresse De Pompe:	Zone #:	Unit #
Date:	Member Name/ Nom du membre:		
Ensure pump is not seized by trying to turn over with pull cord and check condition of pull cord/ S'assurer que la pompe n'est pas saisi en essayant de retourner avec tirette et vérifier l'état de tirette			
Check oil in base of engine and replace if necessary/ Huile à base de moteur de vérifier et remplacer si nécessaire			
Hook up hoses and prime pump/ Raccorder les tuyaux et la pompe principale			
Add fresh gas to tank and pump fresh water for 5 minutes then let pump run for an additional hour/ Ajouter les gaz frais à réservoir et pomper de l'eau fraîche pendant 5 minutes puis laisse pompe tourner pendant une heure supplémentaire			
Check all hoses & fittings for leaks & ware/ Vérifiez tous les tuyaux			
Drain gas tank, and run pump till dry of gas/ Vidanger le réservoir de gaz et exécution pompe jusqu'au séchage des gaz			
Drain water from pump and add 50/50 or pre mix antifreeze to pump (not windshield washer fluid)/ L'eau de vidange de pompe et ajouter 50/50 ou pré mélange antigél à pompe (pas liquide lave-glace)			
Check flashlight and replace if necessary/ Vérifier la lampe de poche et remplacez-les si nécessaire			
Check primer bucket and replace if needed/ Seau d'amorce de vérifier et remplacer si nécessaire			
Fill gas can with fresh gas, add gas stabilizer if possible/ Gaz de remplissage peut avec des gaz frais, ajouter le stabilisateur de gaz si possible			
Check barrel cover seal/ Vérifier le joint de couvercle baril			
Dry all parts & lubricate fittings/ Sécher toutes les pièces			
Repack all parts in barrel/ Remballer toutes pièces en barrique			
If repairs are necessary please contact your Director/ Si des réparations sont nécessaires, veuillez communiquer avec votre directeur			
Please Remit this form to the Regional Office by Email or Fax/ Veuillez remettre ce formulaire au Bureau régional par Email ou Fax			